

### Materialliste

Sand  
Teichfolie  
Schutzfließ  
Teichkies  
Pflanzkörbe  
Teichpflanzen  
Teichfilter  
Ufermatten

### Werkzeugliste

Gartenschlauch  
Spaten  
Spitzhacke  
Schubkarre  
Wasserwaage  
Maßband  
Cutter  
Gartenharke

### Anleitung

- Umriss des Teichs mit Gartenschlauch markieren und die seichten und tiefen Stellen planen (Sumpfwasser-, Flach- und Tiefwasserzone).
- 10 - 20 cm tief in den markierten Bereich graben (Sumpfwasserzone). In kleinerem Bereich nochmals bis zu 60 cm tief graben (Flachwasserzone). In wiederum kleinerem Bereich nochmals ca. 30 cm tiefer graben auf eine Gesamttiefe von ca. 90 - 120 cm (Tiefwasserzone). Achtung: Gefälle zwischen den Zonen sollten nicht zu steil sein (max. 30°)!
- Spitze Gegenstände von Teichboden entfernen und ca. 60cm Grasnarbe rund um den Aushub entfernen und beiseitelegen.
- Ca. 3 cm hohe Sandschicht auf Teichboden verteilen und anschließend Teichfließ auf den Sand legen.
- Die Größe der Teichfolie ermitteln:  
Folienlänge / -breite = Teichlänge bzw. -breite + 60 cm Rand + Teichtiefe x 2
- Teichfolie glatt über Teichfließ verlegen (ausreichend über Teichrand!).
- Teichkies oder Substrat in tiefste Stelle schütten.
- Nun zunächst die Sumpfwasserzone mit Wasser füllen und Pflanzen einsetzen. Den Vorgang für die mittlere Zone und zum Schluss für die Flachwasserzone wiederholen.
- Teichfilter anbringen und Ufermatten und Grasnarbe auf überstehendem Teichfolienrand verlegen.
- Teichrand bepflanzen und dekorieren und nach einigen Tagen Fische einsetzen.

