

Baumhaus Materialliste

Material

- Garnierschrauben
- Metallschuhe
- Balken
- Kanthölzer
- Holzbretter
- Dachlatten
- Rundhölzer (Geländer)
- Schrauben
- Teichfolie
- Treppe / Leiter / Strickleiter
- Schrauben & Nägel (aus rostfreiem Edelstahl)
- Evtl. Fenster / Plexiglasscheiben
- Tür
- Weitere Extras nach Wunsch (z.B. Seilzug, Glocke, Inneneinrichtung)
- Werkzeug: Leiter, Akkubohrmaschine, Hammer, Stichsäge, Wasserwaage, Zollstock

Tipp: Lerchenholz ist günstig, witterungsbeständig und langlebig

Baumhaus Bauanleitung

Fundament

1. Löcher für Garnierschrauben in den Baum bohren (auf gleicher Höhe)
2. Garnierschrauben fest versenken
3. Metallschuhe an Garnierschrauben anbringen

Bodenplattform & Boden

1. Mit stabilem Balken jeweils zwei Metallschuhe verbinden
2. Balken in Metallschuhen mit Holzschrauben befestigen
3. Neigung der Balken mit Wasserwaage überprüfen
4. Bretter (ca. 3cm dick) an Balken festnageln (für Boden)
5. Aussparungen um Stamm und Äste lassen (für Wachstum des Baumes)
6. Für Veranda rutschfeste Bretter verwenden

Baumhaus Bauanleitung

Zugang

1. Zugang sicher an Bodenplattform anbringen (Leiter, Treppe, Strickleiter)

Wandkonstruktion

1. Kanthölzer je nach Dachneigung abschrägen (45 Grad)
2. Kanthölzer (mind. 180cm lang) senkrecht in Boden mit langen, stabilen Schrauben von unten festbohren
3. Holzbretter mit Nägeln an den Kanthölzern anbringen (für Wand)
4. Für Regenschutz Bretter überlappen lassen
5. Aussparungen für Türen und Fenster lassen

Dach

1. Kanthölzer der Wandkonstruktion mit Dachlatten verbinden (45 Grad Neigung)
2. Holzbretter für Dach an Dachlatten festnageln
3. Herausstehende Nägel oder andere Erhebungen entfernen
4. Teichfolie über Dach legen (in einem Stück)
5. Überstehende Seiten mit Unterlegscheiben und Schrauben befestigen

Türen & Fenster

1. Alte oder selbstgebaute Tür (nicht abschließbar) an Wandkonstruktion befestigen
2. Alte Fenster oder Plexiglasscheiben an Fensteröffnungen anbringen

Geländer

1. Geländer für Veranda aus Balken und Rundhölzern bauen / kaufen
2. Ca. 10cm Abstand zwischen den Streben lassen
3. Geländer sicher an Wand und Boden befestigen