

Heizkörperverkleidung mit Sperrholzplatten

Material

Maßband
Sperrholzplatten
Stichsäge und Bleistift
Holzleim und Leimzwingen
Holzschrauben
Akku-Bohrschrauber
Evtl. Farblack

Anleitung

1. Maße der Heizung nehmen
2. Rahmenteile für Verkleidung ausschneiden
3. Motive (Löcher, Streifen etc.) auf Deckplatte vorzeichnen und ausschneiden
4. Deckplatte evtl. mit Farblack bestreichen und trocknen lassen
5. Rahmenteile und Deckplatte aneinander leimen bzw. schrauben
6. Fertige Heizkörperverkleidung vor Heizung schieben

💡 markt.de-Tipp

Wenn man kleine Haken an der Deckplatte befestigt, kann man dort Mützen, Tücher etc. zum Trocknen aufhängen.

Heizkörperverkleidung mit Ästen

Material

Maßband
Sperrholzplatten
Stichsäge und Bleistift
Holzschrauben
Akku-Bohrschrauber
(Birken-) Äste

Anleitung

1. Maße der Heizung für den Rahmen nehmen
2. Rahmenteile aus Sperrholz schneiden
3. Rahmen zusammenschrauben
4. Äste auf richtige Länge zuschneiden (horizontal oder vertikal in Rahmen passend)
5. Äste im Rahmen verschrauben, dabei immer ein paar Zentimeter Abstand lassen
6. Fertige Heizkörperverkleidung vor die Heizung schieben

💡 markt.de-Tipp

Statt den Ästen können auch dünne Holzlatten verwendet werden. Noch schöner wirken sie mit Farblack.

Heizkörperverkleidung als Murmelbahn

Material

Maßband
Sperrholzplatten (für Holzrahmen)
Dünne Holzlatten mit Rille (Platz für Murmel)
Stichsäge und Bleistift
Holzschrauben
Akku-Bohrschrauber
Heißkleber
Evtl. Farblack
Murmeln

Anleitung

1. Mit dem Maßband Heizung für den Holzrahmen ausmessen
2. Aus Sperrholzplatten Rahmenteile ausschneiden und verschrauben
3. Holzlatten mit Rille zurechtschneiden (etwas länger als Holzrahmen breit)
4. In alle außer einer Holzlatte ein Loch an ein Ende bohren, durch das eine Murmel leicht durchpasst
5. Hinter jedem Loch ans Ende eine Murmel mit Heißkleber kleben (Stopper)
6. Holzlatten für Murmelbahn an Rahmen festschrauben (Rille oben), damit Löcher immer an abgeneigter Seite einer Latte sind - dabei eine Art Zickzackmuster bauen
Achtung: Nicht zu steile Bahn bauen
7. Letzte Latte (am Boden) sollten ohne Loch sein
8. An letzte Latte ebenfalls eine Murmel ans Ende kleben (Ende Murmelbahn)
9. Rahmen vor die Heizung schieben und Murmelbahn testen

💡 markt.de-Tipp

Für ein Kinderzimmer eignet sich auch ein bunter Holzzaun als Heizkörperverkleidung.

Heizkörperverkleidung fürs Badezimmer

Material

Regalbrett (länger als Heizung breit)
Akku-Bohrschrauber
Schrauben
Regalwinkel
Grobmaschiges Netz
Dekoartikel, Wäscheklammern etc.
Evtl. Farblack

Anleitung

1. Evtl. Regalbrett mit Farblack bestreichen und trocknen lassen
2. Zwei kurze Schrauben an Unterseite des Regalbretts halb eindrehen
3. Regalbrett in ca. 20 cm Abstand über dem Heizkörper mithilfe der Winkel festschrauben
4. Netz an den halb eingedrehten Schrauben unter dem Regalbrett befestigen
5. Ende des Netzes an Unterseite der Heizung befestigen
6. Dekoartikel in Netz wickeln, Wäscheklammern für Waschlappen etc. anbringen