

Hundehütte

Materialliste

- 2 Siebdruckplatten (9 mm dick)
- Kanthölzer (2,5 x 2,5 cm bzw. 3 x 3 cm)
- Verleimtes, wasserfestes Sperrholz (4 mm dick) bzw. Siebdruckplatten (9 mm dick)
- Styroporplatten (2,5 oder 3 cm dick)
- Dachpappe (Rolle oder Schindeln)
- Acrylglas (5 mm dick)
- Winkelleisten
- Holzschutzgrundierung / Decklack / Wetterschutzlasur (lösungsmittelfrei, ungiftig, geruchsarm)
- Holzschrauben (Durchmesser 4 – 5 mm)
- Dachpappnägel
- Kartusche mit Acryl- oder Silikondichtmasse
- Evtl. 2 - 4 stabile Scharniere (Dachklappe)
- Werkzeug: Akkuschrauber, Stichsäge, Schraubzwingen, Holz- oder Metallbohrer, Holzraspel, Schleifpapier, breiter Pinsel

Bauanleitung

1. Löcher für Rahmen in Siebdruckbodenplatte bohren
 2. Kanthölzer unter eine der Siebdruckplatten, bündig mit Außenrand der Platte schrauben
 3. Grundrahmen für Seitenwände an anderer Seite der Platte schrauben
 4. Styroporplatte für Isolierung in unteren Rahmen einpassen
 5. Zweite Siebdruckplatte auf Rahmen schrauben
 6. Restlichen Rahmen für Seitenwände anbringen
 7. Eingangsstelle und Fenster auf Sperrholz-Wandplatten aufzeichnen und aussägen
 8. Innenwände an Rahmen schrauben
 9. Styroporplatten in Rahmen anpassen und Außenwandplatten anbringen
 10. Dachplatte einseitig mit Rahmen aus Kanthölzern versehen, der in Hütteninnenraum passt
- ODER**
- Dachplatte mit Scharnieren an Seitenwand befestigen
11. Dachpappe mit Dachpappnägeln auf Dachplatte befestigen (Schindeln überlappend von unten nach oben)
 12. Nach oben geöffneten Rahmen aus Winkelleisten um Fenster anbringen
 13. Acrylscheibe einschieben
 14. Ecken zwischen Bodenplatten mit Acryl oder Silikon abdichten
 15. Evtl. scharfe Sägekanten mit Schleifpapier glätten
 16. Alle Holzbauteile mit Wetterschutzlasur / Decklack behandeln und trocknen lassen
 17. Hund einziehen lassen