

Regal aus Sportgerät

Material

Sportgerät: Skateboard, Snowboard oder Ski
2-3 (Regal-) Winkel (90°)
Akku-Bohrschrauber
Schrauben und Dübel

Anleitung

1. Rollen bzw. Bindung von Sportgerät entfernen (vor allem bei Skateboard – Ski / Snowboard mit Bindung nach unten aufhängen)
2. Punkte an Enden und Mitte der Sportgeräte markieren, dann Winkel festschrauben
3. Achtung: Winkelschenkel sollte lang genug sein, z.B. für beide Ski nebeneinander
4. Löcher in Wand bohren und mit Dübeln versehen
5. Winkel an Sportgerät mit Wand verschrauben